

Общие рекомендации по обслуживанию ежей для бучардирования HODMAN

1. **Выкрутите стопорный винт** (если не откручивается, нагрейте до температуры 130-160 градусов Цельсия)
2. **Открутите заднюю крышку корпуса** (если не откручивается, нагрейте до температуры 130-160 градусов Цельсия)
3. **Открутите контролирующую гайку и открутите крепёжную гайку**
4. **Вытащите вал и втулку** (осторожно - не повреждайте сальник со стороны ролика), демонтируйте подшипники
5. **Промойте и смажьте подшипники пластичной смазкой** (простой Литол-24, металлоплакирующей МС-1000)
6. **Установите подшипники в корпус**
7. **Установите втулку в сальник, установите вал в подшипники**
8. **Нанесите фиксатор резьбы сильной фиксации (красный)** на резьбу вала игольчатого ролика и затяните крепёжную гайку, нанесите фиксатор резьбы сильной фиксации и затяните контролирующую гайку
9. **Нанесите фиксатор резьбы сильной фиксации (красный)** на резьбу задней крышки корпуса и закрутите до упора, чтобы у игольчатого ролика пропал люфт и он проворачивался от руки

! ВНИМАНИЕ!!! КРЫШКУ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ДО СОСТОЯНИЯ ЗАКЛИНИВАНИЯ ИГОЛЬЧАТОГО РОЛИКА!!!

10. **Нанесите фиксатор резьбы сильной фиксации (красный)** на резьбу стопорного винта и затяните его, зафиксировав заднюю крышку корпуса

